

### Charakteristika výrobku

DiSEqC multipřepínač s vnějším napájecím zdrojem, přepínatelný aktivní/pasivní pozemní vstup

### Stručný popis

17in/26out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů ze 4 satelitních pozic (16 polarizací) pro až 26 účastníků.

Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů. Napětí z externího zdroje je přes konektor DC 2.1 přivedeno na všechny vstupy.

Vyvarujte se zkratu na TERR vstupu !

Pomocí otočného trimru je možné přepínat pozemní pásmo z pasivního režimu do aktivního režimu.

Je vyžadován konvertor typu Quattro!

Balení obsahuje napájecí zdroj.



### Technické údaje

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	LNB vstupy	950-2150 MHz
	Terr. Inputs	40-862 MHz
	výstupy	40-2150 MHz
Řízení		DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy
Průchozí útlum	Sat.	5 dB avg
	Terr. aktivní / pasivní	12 / 30 dB avg.
Izolace sat. vstupů	mezi V/H polarizacemi	20 dB min
	mezi dolním/horním pásmem	25 dB min
	mezi sat. Systems	25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat./Terr.	105 / 105 dBμV
Maximální úroveň na uživatelském výstupu*	Sat./Terr.	100 / 93 dBμV
Spotřeba	na každý uživatelský výstup	90 mA (18V)
Rozměry (d,š,v)		18.6 x 33 x 5.1 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		1.050 kg

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)