

## Produktübersicht

Kaskadierbarer Multischalter, terr. passiv, self-powered

## Kurze Beschreibung

17in/17out+16 kompakte kaskadierbare Multischalter zur Verteilung terrestrischen und Satellitensignale von 4 Satellitenpositionen (16 Polaritäten) für 16 Teilnehmer.

Multischalter wird von den angeschlossenen Satelliten-Receiver eingespeist, DC2.1-Anschluss für externe Stromversorgung ist an alle Satellitenstämme angeschlossen. Gleichstromdurchlass über TERR Leitung.



## Technische Daten

Parameter	Condition	Value
Frequency range	Sat. trunks	950-2150 MHz
	Terr. trunk	40-862 MHz
	User outputs	40-2150 MHz
Control		13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC
Insertion loss - user outputs	Sat.	5 dB avg
	Terr	28 dB avg
Insertion loss - trunk outputs	Sat.	3.5 dB avg
	Terr	8 dB avg
Sat. inputs isolation	At user outputs	20 dB min
	At trunk outputs	25 dB min
Maximum input level*	Sat./Terr.	105/105 dB $\mu$ V
Maximum user output level*	Sat./Terr	100/70 dB $\mu$ V
Current consumption	Per user output	100 mA (18 V)
Dimensions (w,d,h)		18.6 x 24.5 x 5.1 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C
Weight		1.005 kg

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)